

# LED Lantern Speaker S1

## Bluetooth ペアリング方法 (ダブルペアリング)

<2021年11月>

はじめにペアリングするデバイス (スマホなど) の Bluetooth を OFF にしてください。

### ペアリング設定 1. 2台のスピーカーのペアリング

1. 両方のスピーカー電源を ON にしてください (発信音とともに両方の電源ボタンが点滅状態)
2. どちらか片方のスピーカー電源ボタンを一度押してください  
→ 発信音とともに電源ボタンを押した方が点滅、片方が点灯の状態  
→ **スピーカーペアリング完了**

(電源ボタン点滅状態のスピーカーがデバイスとのペアリング機になります)

備考：上記初期ペアリング設定後、使用毎にペアリング設定する必要はありません。

### ペアリング設定 2. 音源デバイスとスピーカーのペアリング

1. デバイス (スマホなど) の設定から Bluetooth を ON にしてください
2. Bluetooth ペアリングリストに **LED Lantern Speaker** の名称が現れます  
→ **LED Lantern Speaker** を選択、発信音とともに音源デバイス / 2台のスピーカー  
**ペアリング完了**  
(2台のスピーカーともに電源ボタンが点灯の状態、音源再生時には片方が点滅、片方が点灯の状態)

注意：音源デバイス (スマホなど) を変える場合には、最後にペアリングされていた音源デバイスの Bluetooth を設定から OFF にしてください。

Bluetooth 機能上、最後にペアリングされたデバイスを検索してしまい、新たなデバイスにペアリングしません。

### PC デバイスペアリング設定 ペアリング設定 1.

ペアリング設定 1. を完了してください (2台のスピーカーがペアリングされている状態)

1. 両方のスピーカーの電源を OFF にしてください
2. PC の設定から Bluetooth を ON にしてください  
→ スピーカー電源ボタンが点滅していた方の電源を ON にしてください  
→ PC Bluetooth ペアリングリストに **LED Lantern Speaker** の名称が現れます  
**LED Lantern Speaker** を選択  
→ PC + スピーカー (1台) ペアリング完了、2台目のスピーカー電源 ON  
**PC / 2台のスピーカーペアリング完了**

## Bluetooth リセット方法

### リセットタイプ A.

\*スマホ、PC の設定から Bluetooth ペアリングリストにある **LED Lantern Speaker** 名称を **全て削除 / 解除** してください

\***シングルスピーカーとしてご使用後**など、ペアリング再設定する必要がある場合があります。

→ ペアリング設定 1. → ペアリング設定 2. 再設定をしてください

### リセットタイプ B.



USB金口部(ゴムキャップを開けたところ)左に、1mm程度の穴があり、リセットボタンになります。クリップなどで押しingいただくと[カッチ]とした感触があります。本体リセットになります。

注意：本製品は全ての Bluetooth 機器とのペアリングを約束するものではありません